

SMARTCON

DIGITAL SOFT STARTER

使用说明书



目录

1.	发动机启动的核心	3
2.	电动机起动上的问题点	3
3.	SMARTCON和一般启动上的比较	3
4.	SMARTCON 特点及主要用途	4
5.	产品形式名	6
6-2 7. 7-1 7-2 7-3	规格 基本规格	6 8 8
	(EY PAD	
8-1 8-2	SELECT内容及输入单位详细说明	8 11
9.E	BYPASS型 (M.C内藏型)	11
10	. SHUNT 输出功能	12
11.	. 内部安装图	12
12	.CONTROL 结线图	13
13	. 外形尺寸(标准型)	15
15 15- 15-	外形尺寸 (BYPASS型: Magnet contactor 内藏型)	16
	-3 正/反操作CHART	17
	. BYPASS型BLOCK图	
	. 标准型BLOCK	
19	. 注意事项	23
20	· 产品保证及售后服务	
20-2	1 保证范围	24
21.~	28. 逆制动TYPE规格及说明书	25~39

SMARTCON?

EEDV

ا h


Display就可以设定所有的控制参数。


1. 发动机启动的核心

FDS Series Soft Starter 使用现存的Magnet Contactor的电动机直入起动,Star-Delta 起动, Reactor 起动方式。通过高一级高的自诊断控制型无接点机能方式,提供最适的起动条件,因此大幅节约能量,起动和停止时,有控制机能,可以实现柔和运转和机能,不增加负荷,延长寿命,因为半永久性,维修费用减半。而且发动机通过电磁化,无接点化起动方式,节约运转费用,使设置及更换简单,设计空间极小化,并且利用理想电流的,提高遮断性能的信赖性,不仅小型的,轻量等一般主要负荷设备及自动仓,而且是实现升降机等高安全性要求的发动机机能的革新产品。

2. 电动机起动上的问题点

现存使用中的龙型感应电动机的启动方法,因为下图所示的问题点,所以无法充分地满足使用者。





3. SMARTCON和一般启动上的比较

	• 给发动机施加全电压。							
工作启动	• 给发电机施加额定电流的6~8倍的电流。							
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	• 与发电机使用者无关,具有150~250%全负荷 Torque.							
	• 发动机容量大约控制在5.5 以下。							
STAR DELTA启动	• 可以产生全负荷电流的20倍或者跟大的峰值。							
SIAR DELIA/E/A	• 开关转换时,施加机械性的冲击负荷。							
	• 利用高速运转的Shaft 需要Hydraulic Coupling							
机械性操作	• 要求高的维修费用。							
	• 发生很高的机械性冲击。							
	• 排除启动时高的峰值电流							
	• 柔软启动							
SMARTCON的启动	• 半永久性寿命							
	• 因为以最小的电流做出最适的启动及运转转矩,因此减少必须的电							
	流。							

(FEBA)

4. SMARTCON 特征及主要用途

高经济性

- 去除启动时讨高的峰值电流。
- 以最小的电流实现最适的启动及运行扭矩,减少不必要的电流。
- 通过最小话负荷(电机)启动时间,提高生产率。
- 半永久性寿命和设置及可交替设置,节约安装、保修的费用。
- 通过柔和的启动及消除高电流,延长发动机及机械装备的寿命。

高信赖的安全性

保护精密的工序,降低次品率。

• 异常电流瞬时间切断功能。

简单的操作

• 持续检测发电机电流的功能。

有控制启动时间和控制减速时间的功能,因此可以实现软启动以及软制动。

• 调整启动时间功能: 0.1~9.9秒, 1~99秒

• 控制减速时间功能: 0.1~9.9秒

控制无接点正、反旋转

• 比目前的的接触器 (Magnet Contactor) 控制正、反向旋转更加安全和简便。

柔和的运转

• 电机的柔和启动和停止而没有机械损伤的启动和停止。

主要用途

- 升降机,起重机等的主,横行发动机用。
- 大车等搬运机械。
- 要求静启动及停止的传送装置。
- 通风机,泵,混合器



5. 产品形式名



6. 规格

6-1 基本规格

	基本	说明		内容
电	源	电	压	交流 3 Ф 220V, 3 Ф 380V, 3 Ф 440V(专用) +10%, -15%
输	入	频	率	60Hz ±5% ※注 50Hz是 OPTION. 说明
使	用	场	所	屋内(无腐蚀性气体,无尘场所)
周	围	温	度	−10∼+50
湿			度	90%RH以下(不结露)
运	转 状	态 显	示	用显示器和LED显示运转及异常状态
电	源	噪	音	通过噪音模拟器输入方形波,R相,T相±2000V 1 μs (电源端子间)
冷	却	方	式	通过散热板(Heat Sink)自然冷却以及使用散热板和风扇强制冷却
过	热(专 感	器	温度传感器,运转温度85℃±5℃
绝	缘	电	阻	500V 5MQ以上



6-2 产品规格

• 交流220V两方向规格

交流380V/440V两方向规格

区别 型号	额定容量	额定使用 电流	(치 수) 适用外形 (尺寸)	区别型号	额定容量	额定使用 电流	适用外形 (尺寸)
FDS-203	2.2	11	DS-1000	FDS-305/405	3.7	8	DS-1000
FDS-205	3.7	15	DS-1000	FDS-307/407	5.5	11	DS-1000
FDS-207	5.5	22	DS-1000	FDS-310/410	7.5	15	DS-1000
FDS-210	7.5	30	DS-1000	FDS-315/415	11.0	22	DS-1000
FDS-215	11.0	47	DS-1000	FDS-320/420	15.0	30	DS-1000
FDS-220	15.0	60	DS-2500	FDS-330/430	22.0	47	DS-1000
FDS-230	22.0	87	DS-2500	FDS-340/440	30.0	60	DS-2500
FDS-240	30.0	110	DS-4000	FDS-350/450	37.0	75	DS-2500
FDS-250	37.0	160	DS-4000	FDS-375/475	56.0	105	DS-4000
FDS-270	56.0	205	DS-4000	FDS-3100/4100	75.0	140	DS-4000
FDS-2100	75.0	320	DS-4000	FDS-3150/4150	112.0	220	DS-4000
FDS-2130	98.0	390	DS-4500	FDS-3200/4200	150.0	300	DS-4000
FDS-2150	112.0	450	DS-4800	FDS-3260/4260	195.0	390	DS-4500
FDS-2200	150.0	600	DS-6000	FDS-3320/4320	240.0	480	DS-4800
FDS-2250	187.0	740	DS-6000	FDS-3400/4400	300.0	600	DS-6000
FDS-2300	225.0	895	DS-6000	FDS-3500/4500	375.0	745	DS-6000
				FDS-3600/4600	450.0	895	DS-6000

• AC 220V 单方相规格

• AC 380V/440V 单方向规格


区别型号	额定容量	额定使用	适用外形	区别型号	额定容量	额定使用	适用外形
至 写		电流	(尺寸)	型写		电流	(尺寸)
FDS-203S	2.2	11	DS-1000	FDS-305/405S	3.7	8	DS-1000
FDS-205S	3.7	15	DS-1000	FDS-307/407S	5.5	11	DS-1000
FDS-207S	5.5	22	DS-1000	FDS-310/410S	7.5	15	DS-1000
FDS-210S	7.5	30	DS-1000	FDS-315/415S	11.0	22	DS-1000
FDS-215S	11.0	47	DS-1000	FDS-320/420S	15.0	30	DS-1000
FDS-220S	15.0	60	DS-2500	FDS-330/430S	22.0	47	DS-1000
FDS-230S	22.0	87	DS-2500	FDS-340/440S	30.0	60	DS-2500
FDS-240S	30.0	110	DS-2100	FDS-350/450S	37.0	75	DS-2500
FDS-250S	37.0	160	DS-2100	FDS-375/475S	56.0	105	DS-2100
FDS-270S	56.0	205	DS-3100	FDS-3100/4100S	75.0	140	DS-2100
FDS-2100S	75.0	320	DS-3100	FDS-3150/4150S	112.0	220	DS-3100
FDS-2130S	98.0	390	DS-4000D	FDS-3200/4200S	150.0	300	DS-3100
FDS-2150S	112.0	450	DS-4000D	FDS-3260/4260S	195.0	390	DS-4000D
FDS-2200S	150.0	600	DS-5000	FDS-3320/4320S	240.0	480	DS-4000D
FDS-2250S	187.0	740	DS-5000	FDS-3400/4400S	300.0	600	DS-5000
FDS-2300S	225.0	895	DS-5000	FDS-3500/4500S	375.0	745	DS-5000
				FDS-3600/4600S	450.0	895	DS-5000

额定电压AC415V/480V 订购可能。




7. 结线图

7-1 基本结线图




FDS-203~2300:AC 220V FDS-305~3600:AC 380V FDS-405~4600:AC 440V R,S,T上连接交流电源,U,V,W 上连接发动机。

7-2 两台以上的发动机结线




*THR

发动机两台以上的情况,无法 各别保护各发动机,因此请设 置EOCR, THR



8. KEY PAD

全区间: 立即切断



*注:发动机运转中的结像(E 7)检出,在时间经过后查找,或也有检测不出的情况,因此请注意。错误 感知时间,根据CPU规格的不同,也有可能不同。

8-1 SELECT内容及输入单位详细说明

标示	SELECT	内容	两方向TYPE输入范围	单方向TYPE输入范围
Α	Accel time 启动时间		0.1~9.9(1~99)Sec	0.1~9.9 (1~99)Sec
J	Hunting jump time	摆动弹跳时间	0.1~9.9(1~99)Sec	0.1~9.9 (1~99)Sec
b	Brake time	制动缓冲时间	0.1~9.9Sec	*注)请以'0.0 式设定
d	Brake delay time	制动时间	0.1~9.9Sec	*注)请以'0.0 式设定
0	Offset	起动初期电压	0~99%	0~99%
u	Braking voltage	制动电压	0~20%	*注)请以'0.0 式设定
h	Holding voltage	同步转矩	0~5%	*注)请以'0.0 式设定
Р	Parameter			





• J: Hunting jump time (摆动弹跳时间)

最初发动机启动时,设定相同的启动时间和摆动弹跳时间,确认使发动机启动,并可以摆动的起点的时间以后使发动机停止。下一步再设定摆动弹跳时间。比具体的摆动弹跳时间快1秒设定的话,良好。

没有摆动的负载,请设定相同的启动时间和摆动弹跳时间。

使用用途: 泵及启动时摆动产生的负载

改变启动时间时,因为自动把摆动弹跳时间和启动时间设定为相同的,所以请注意。

8-2 KEY 操作说明

SMARTCON由前面板上3个键和3行的显示,3个L.E.D构成。

• KEY 机能

左侧SELECT KEY: 样式变更时,按这个键,模式顺序以

StP o A o J o b o d o o o u o h o P o StP式反复。

改变数据后一定要按选择键记取数据值,请留意。

中间""键:使数据值十个十个增加。

右侧""键:使数据值一个一个增加。

标示部

左侧1行:模式标示以 StP → A → J → b → d → o → u → h → P → StP顺序标示。

中间标示部:十位数据标示。 右侧标示部:一位数据标示。

RUN L.E.D:模式输入时掐断,输入完了时(标示: stp)打开。正/反操作时渐减。

SELECT L.E.D:模式输入时打开,输入完了十(标示: stp)掐断。

ERROR L.E.D: 发生失误时,失误号和L.E.D一起渐减。

9. BYPAS型(M.C 内藏型)

「FDS-□□□BPS型]

在密封的PANEL内部安装SMAATCOM时,SMAATCON的SCA向heatloss降低,成为panel内部温度上升的原因之一。这样的情况,smaatcon尽可能使用BY-PASSM.C的话,可以防止SCA的热损失及panel内部温度上升。


SMARTCON以上时,非常运转可能。

• 基本模式

只在启动 / 停止操作时,SMARTCON运转,正常输出时BY-PASS용 M.C自动运转。

• BY-PASS 输出 TIME CHART


输出BY-PASS,忽视OFF时 100 的时差操作,因此不能诱发电弧等的 M.C接点消损。







10. SHUNT 输出功能

SHUNT OUT输出是发动机停止时SMARTCON内部的SCR元件向短路short降低,过电流流动 2 秒以上的情况,通过shunt out RELAY使NFB切断,用中断SMARTCON的输入电源的方法来保护发动机的功能的。



11. 内部安装图 (MODEL: FDS-4200BPS)





※OPTION:BYPASS型(端子17~20),电源分离型(端子17,18)

序号	简称	名 称	 功 能	额 定
1	С	COMMON	共同输入	
2	F	FORWARD	正回转	
3	В	BACK	逆回转	
4	RES	RESET	错误时使复位。	
5	TH	THERMAL	发动机过热传感器输入	
6	С	COMMON	共同输入	
7	N.O	NORMAL OPEN	BY PASS OUT:使用BY PASS功能时连接的端	AC250V 3A
8	СОМ	RELAY COMMON	子。	AC230V 3A
9	N.O	NORMAL OPEN	SHUNT OUT: 是SCR元件短路时,以输出状态	AC250V 3A
10	СОМ	RELAY COMMON	保护发动机的功能的。	AC250V 3A
11	N.C	NORMAL CLOSE		
12	N.O	NORMAL OPEN	ERROR OUT:ERROR时输出。	AC250V 3A
13	СОМ	RELAY COMMON		
14	N.C	NORMAL CLOSE		
15	N.O	NORMAL OPEN	RUN OUT:操作时输出	AC250V 3A
16	СОМ	RELAY COMMON		

17	BY2	BYPASS 2	BYPASS 手动输入	
18	BY1	BYPASS 1	BYPASS 于幼珊八	BYPASS型OPTION规格
19	Т	AC220V	操作电源输入(AC220V)	BTPASS至UPTION观悟
20	R	AC220V	操作电源制入(AU22UV)	

17	Т	AC220V	操作电源输入(AC220V)	※电源分离型OPTION规格
18	R	AC220V	深中电源相入(AC220V)	※电源分 尚空OPTION 规惟

13. 外形尺寸(标准型) A D SMARTCON SMARTCON SMARTCON GGG GDS-10000 TYPE) (DS-2000~6000 TYPE)

单位mm

		适用	月模式(容量	t HF))		横 A	纵	髙	横向标 贴	贴	螺丝孔
外形								В	С	D	E	F
分类	220V		380V		440V		母线间 隔	最大长度	母线hole 纵向间隔		R,S,T侧 母线高 度	
							G	Н	1	J	K	L
	FDS-203(S)	2.2	FDS-305(S)	3.7	FDS-405(S)	3.7						
	FDS-205(S)	3.7	FDS-307(S)	5.5	FDS-407(S)	5.5						
DC 1000	FDS-207(S)	5.5	FDS-310(S)	7.5	FDS-410(S)	7.5	100	010	100	1.40	000	0.5
DS-1000	FDS-210(S)	7.5	FDS-315(S)	11	FDS-415(S)	11	199	310	162	140	298	6.5
	FDS-215(S)	11	FDS-320(S)	15	FDS-420(S)	15						
			FDS-330(S)	22	FDS-430(S)	22						
	FDS-220S	15	FDS-340S	30	FDS-440S	30	057	070	050	005	004	0
DO 0500	FDS-230S	22	FDS-350S	37	FDS-450S	37	257	379	250	205	364	9
DS-2500	FDS-220	15	FDS-340	30	FDS-440	30	70	400	077		110	110
	FDS-230	22	FDS-350	37	FDS-450	37	76	182	377	407	110	110
DO 0100	FDS-240S	30	FDS-375S	56	FDS-475S	56	314	330	250	253	315	9
DS-2100	FDS-250S	37	FDS-3100S	75	FDS-4100S	75	102	234	358	388	105	150
DO 0100	FDS-270S	56	FDS-3150S	112	FDS-4150S	112	344	400	256	264	385	9
DS-3100	FDS-2100S	75	FDS-3200S	150	FDS-4200S	150	102	243	426	466	107	153
	FDS-240	30	FDS-375	56	FDS-475	56	376	543	277	284	526	9
DS-4000	FDS-250		FDS-3100		FDS-4100	75	370	343	211	204	320	9
D3-4000	FDS-270	56	FDS-3150		FDS-4150	112	102 244	102 244	458	498	117	167
	FDS-2100		FDS-3200	150	FDS-4200	10	102	277	400			
DS-4000D	FDS-2130S	_	FDS-3260S	_	FDS-4260S	195	376	543	298	284	526	9
DO 1000D	FDS-2150S	112	FDS-3320S	240	FDS-4320S	240	102	244	458	498	117	171/183
DS-4500	FDS-2130	98	FDS-3260	195	FDS-4260	195	365	700	317	284	683	9
DO 1000	. 20 2.00		. 50 0200		. 50 .200	,,,,	115	270	786	816	110	164
DS-4800	FDS-2150	112	FDS-3320	240	FDS-4320	240	451	732	375	351	716	12
							140	320	634	674	163	228
	FDS-2200S	-	FDS-3400S	-	FDS-4400S	300	468	797	310	371	773	12
DS-5000	FDS-2250S	187	FDS-3500S	375	FDS-4500S	375						
D3-3000	FDS-2300S	225	FDS-3600S	450	FDS-4600S	450	147	344	869	909	127	184
	FDS-2200	150	FDS-3400	300	FDS-4400	300	F 4 F	1010	400	4.45	1100	10
DC C000	FDS-2250	187	FDS-3500	375	FDS-4500	375	545	1210	460	445	1186	12
DS-6000	FDS-2300	225	FDS-3600	450	FDS-4600	450	178	416	1283	1340	127	204

为了使产品的品质提高,外形尺寸在没有预告的情况下能改变,所以订购时请查询。 注1) 订购DS-4000,4500时,请问清外形尺寸。

(DS-1300 TYPE)

(DS-2300~4300 TYPE)

单位mm


		适	用模式(容量	ŧнг))		横	纵	高度	横向标 贴	纵向标 贴	螺丝孔
外形分类					Α	В	С	D	Е	F		
)IND JI X	220V		380∨		440V		母线间 隔	母线横向 最大长度			R,S,T侧 母线高 度	U,V,W侧 母线高度
							G	Н	I	J	K	L
	FDS-203BPS	2.2	FDS-305BPS	3.7	FDS-405BPS	3.7						
	FDS-205BPS	3.7	FDS-307BPS	5.5	FDS-407BPS	5.5						
DS-1300	FDS-207BPS	5.5	FDS-310BPS	7.5	FDS-410BPS	7.5	231	390	195	172	377	9
D3 1300	FDS-210BPS	7.5	FDS-315BPS	11	FDS-415BPS	11	201	390		172	311	
	FDS-215BPS	11	FDS-320BPS	15	FDS-420BPS	15						
			FDS-330BPS	22	FDS-430BPS	22						
DS-2300	FDS-220BPS	15	FDS-340BPS	30	FDS-440BPS	30	257	430	225	205	418	9
D3-2300	FDS-230BPS	22	FDS-350BPS	37	FDS-450BPS	37	주1)	주1)			103	183
DS-4100	FDS-240BPS	30	FDS-375BPS	56	FDS-475BPS	56	376	510	274	276	492	9
D3 4100	FDS-250BPS	37	FDS-3100BPS	75	FDS-4100BPS	75	102	229	534	574	107	127
	FDS-270BPS	56	FDS-3150BPS	112	FDS-4150BPS	112	376	573	284	284	556	9
DS-4200	FDS-2100BPS	75	FDS-3200BPS	150	FDS-4200BPS	150						
			FDS-3260BPS	195	FDS-4260BPS	195	102	243	603	638	107	161
	FDS-2160BPS	120	FDS-3320BPS	240	FDS-4320BPS	240			0.5.4			
DC_4200							376	763	354	269	746	9
DS-4300							102	266	790	830	165	176

为了使产品的品质提高,外形尺寸在没有预告的情况下能改变,所以订购时请问清。 注1)输出随端子而成。

15. 操作区间标示


15-1 没有OFFSET时操作标示






- RUNOUT:机械性组合brake,一边使用一边输出,很便利。
- 继电器接点最大开闭电压电流: AC250V 3A 超过继电器接点最大开闭电压电流容量时请无使用。
- ERROUT在 ERROR时, N.O开, N.C关。
- 例如)出错时需要标示装置的话,BELL或BUZZEA附随警灯使用。

15-2 有OFFSET时操作标示





• RESET: ERROR时用RESET键,可以复位.


TH: MOTOR操作中,来信号的话,MOTOR立即为FREE RUN,显示E 8(ERROR)J渐减.

• DISPLAY 标示说明

StP	发动机停止							
Α	E/反启动时进行时间标示							
run	E/反Accel 结束后以full电压操作							
b	正/反制动缓冲进行时间标示							
d	制动缓冲结束后下一制动进行时间标示							
hLd	制动结束后发动机标示							
E	ERROR标示,与数字一起渐减							

16. 一般操作时**DATA**输入顺序







模式间移动 调整各位置数值































17. BYPASS型BLOCK图









19. 注意事项

频繁启动及停止的情况和使用Holding Torque的情况,发动机的发热调整到不超过发动机的规格,并使用过热保护用温度开关。

请使用额定电源电压及频率以内的。

使用Holding的情况请留意发动机的发热。

附着改善功率因数的情况下,请连接 SMARTCON 1次侧使用。

请避开有水,油,尘的场所或直射光照射的场所。

请避开震动及冲撞大的场所。

请避开密闭及温度上升快的场所。

20. 产品保证及售后服务

20-1 保证范围

阁下在敝公司购买的 SMARTCON在按照交付的使用说明书的说明,正常的管理,使用的状态下,保证期内发生故障,并由各部件的材质及制造上的弊端造成的故障,通过技术性分析查明后,此产品无偿维修或交换。

20-2 保证期

保证期从制造日起2年,或购买日起1年中,首先到的日期,被看作保证期的终止日

20-3 保证中不包括的事项

即使是保证期内,但是发生下面情况的不给予保证。

认为改造引起的故障

强行运转或者使用者过失引起的破损。

在限制用途以外使用。

制造号码被损处

消耗品

由不适当的选择引起的障碍

由脱离使用电压的范围,允许过度的电压,或者雷霹,浸水等引起的故障

由自然灾害引起的故障

保修的产品和人工费以外的间接费用,即,交通、宿费、停班损失及具体的公共费用

联络及问事处: 各代理店或本公司。

www.feba.co.kr

Head office: 513-18, Gamjeon-dong, Sasang-gu, Busan, Korea

FEBA HYOSUNG FEBA CO., LTD. TEL: 82-51-312-1591~4 FAX: 82-51-312-1598



SMC1 逆制动TYPE

21. 规格 (逆制动**TYPE**)

21-1 基本规格

基本规格				内 容		
电	源	电	压	% AC 3Φ 220V, 3Φ 380V, 3Φ 440V(专用) +10%, -15%		
输	入	频	率	50/60Hz(兼用) ±5% ※注		
使	用	场	所	屋内(无腐蚀性气体,无尘场所)		
周	围	温	度	-10 [~] +50 °C		
湿			度	90%RH以下(不结露)		

주:避开频率变动大的场所。

21-2 产品规格

AC220V规格

• AV380 / 440V规格

区分 型号	额定容量	额定使用 电流	适用外形 (尺寸)	区分 型号	额定容量	额定使用 电流	适用外形 (尺寸)
FDS-203R	2.2	11	DS-1000	FDS-305R/405R	3.7	8	DS-1000
FDS-205R	3.7	15	DS-1000	FDS-307R/407R	5.5	11	DS-1000
FDS-207R	5.5	22	DS-1000	FDS-310R/410R	7.5	15	DS-1000
FDS-210R	7.5	30	DS-1000	FDS-315R/415R	11.0	22	DS-1000
FDS-215R	11.0	47	DS-1000	FDS-320R/420R	15.0	30	DS-1000
FDS-220R	15.0	60	DS-2500	FDS-330R/430R	22.0	47	DS-1000
FDS-230R	22.0	87	DS-2500	FDS-340R/440R	30.0	60	DS-2500
FDS-240R	30.0	110	DS-4000	FDS-350R/450R	37.0	75	DS-2500
FDS-250R	37.0	160	DS-4000	FDS-375R/475R	56.0	105	DS-4000
FDS-270R	56.0	205	DS-4000	FDS-3100R/4100R	75.0	140	DS-4000
FDS-2100R	75.0	320	DS-4000	FDS-3150R/4150R	112.0	220	DS-4000
FDS-2150R	112.0	450	DS-4500	FDS-3200R/4200R	150.0	300	DS-4000
FDS-2200R	150.0	600		FDS-3260R/4260R	195.0	390	DS-4500
				FDS-3320R/4320R	240.0	480	DS-4500
				FDS-3400R/4400R	300.0	600	
				FDS-3500R/4500R	375.0	745	




21-3 关于鼓励设置滑溜反应器的

如下环境时,鼓励设置滑溜反应器.

噪音大的地方 周围环境恶劣的地方 重要设施区 电路不好的地方.

22. 结线图 (逆制动 T Y P E)

22-1 基本结线图




FDS-203R~2200R: AC 220V FDS-305R~3500R: AC 380V FDS-405R~4500R: AC 440V R,S,T连接交流电源,发动机连

接在 U,V,W.




22-2 两台以上的发动机结线



*THR

发动机两台以上的情况,无法各别保护各发动机,因此请设置EO CR, THR

22-3 上过热防止传感器时



使用频繁的正,反开闭情况或频 繁使用动力BRAKE的情况,使 同步转矩变长的情况,请上过热 防止传感器。

*1:在MOTOR CASE 上,上 好的过热防止传感器。



23. KEY PAD(역제동 TYPE)



Select 内容及输入单位

输入单位 标示 select 内容

启动时间 0.1~9.9(1~99)sec Α. 逆制动缓冲时间 0.0~9.9sec b. d. 逆制动时间 0.1~9.9sec 逆制动最大电压 0~99% 启动初期电压 $0 \sim 99\%$ Ο. RUNOUT输出时间 t. 0.0~9.9sec 逆制动方向(单方向时) F(정),R(역)

Р P0□ : 0.1sec P口0: 单方向逆制动

P1□:1sec P口1: 双方向逆制动

error号及内

号	过电流	内容
E1	800%	全区间: 立即切断
E2	400%	accel区间: 2秒
ЕЗ	400%	BRAKE区间:2秒
E4	400%	运转中: 立即切断
E5	200%	运转中: 4分
E6	130%	运转中: 20分
E7		R.S,T 结像
E8		MOTOR 过热



23-1 SELECT内容及输入单位详细说明

标示	SELECT	内容	双方向TYPE输入范围			
Α	Accel time	启动时间	0.1~9.9(1~99)Sec			
b	Reverse Brake time	逆制动缓冲时间	0.0~9.9Sec			
d	Reverse Brake delay time	逆制动时间	0.0~9.9Sec			
u	Reverse Brake max voltage	逆制动最大电压	0~99%			
0	Offset	启动初期电压	0~99%			
t	RUNOUT output time	RUNOUT输出时间	0.0~9.9Sec			
h	Reverse Brake	逆制动方向 (单方向时)	F(正), r(逆)			
Р	Parameter					

PARAMETER 说明



23-2 KEY 조작설명

SMARTCON由前面板上3个键和3行的显示,3个L.E.D构成。

• KEY的功能

● 左侧SELECT KEY: 样式变更时,按这个键,模式顺序以 **StP** \rightarrow **A** \rightarrow **J** \rightarrow **b** \rightarrow **d** \rightarrow **o** \rightarrow **u** \rightarrow **h** \rightarrow **P** \rightarrow **StP式反复**。

改变数据后一定要按选择键记取数据值,请留意。

中间""键:使数据值十个十个增加。右侧""键:使数据值一个一个增加。

• 标示部

左侧1行:模式标示以 StP \rightarrow A \rightarrow J \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow o \rightarrow u \rightarrow h \rightarrow P \rightarrow StP顺序标示。

中间标示部:十位数据标示。 右侧标示部:一位数据标示。


RUN L.E.D:模式输入时掐断,输入完了时(标示: stp)打开。正/反操作时渐减。

SELECT L.E.D:模式输入时打开,输入完了十(标示: stp)掐断。

ERROR L.E.D: 发生失误时,失误号和L.E.D一起渐减。




24. 端子结线(逆制动TYPE)



符号	简称	名 称	功能		额定		
1	С	COMMON	共同输入				
2	F	FORWARD	正回转				
3	В	REVERSE	逆回转				
4	RES	RESET	错误时使复位。				
5	TH	THERMAL	L 发动机过热传感器输入				
6	С	COMMON	共同输入				
7	N.C	NORMAL CLOSE			AC250V 3A		
8	N.O	NORMAL OPEN	ERROR OUT:ERROR时输出。	AC250V 3A			
9	СОМ	RELAY COMMON		AC250V 3A			
10	N.C	NORMAL CLOSE			AC250V 3A		
11	N.O	NORMAL OPEN	RUN OUT:操作时输出	RUNOUT	AC250V 3A		
12	СОМ	RELAY COMMON		AC250V 3A			



25. 外形尺寸 (逆制动**TYPE**)



DS-1000 TYPE


DS-2000~5000 TYPE

外形分类	适用模式	横	纵	高度	横向标贴	纵向 标贴	螺丝孔
		Α	В	С	D	E	F
DS-1000	FDS-203R~215R FDS-305R~330R FDS-405R~430R	199	310	162	140	298	6.5
DS-2500	FDS-220R~230R FDS-340R~350R FDS-440R~450R	257	379	250	205	364	9
DS-4000	FDS-240R~2100R FDS-375R~3200R FDS-475R~4200R	376	543	277	284	526	9
DS-4500	FDS-2150R FDS-3260R~3320R FDS-4260R~4320R	365	700	315	224	683	9



26. 操作区间标示(逆制动TYPE)


26-1 没有OFFSET时操作标示




- RUNOUT:机械性组合brake,一边使用一边输出,很便利。
- 继电器接点最大开闭电压电流: AC250V 3A 超过继电器接点最大开闭电压电流容量时请无使用。
- ERROUT在 ERROR时, N.O开, N.C关 。 例如)出错时需要标示装置的话,BELL或BUZZEA附随警灯使用。



26-2 有OFFSET时操作标示



26-3 正/反操作CHART




- RESET: ERROR时用RESET键,可以复位.
- TH: MOTOR操作中,来信号的话,MOTOR立即为FREE RUN,显示E 8(ERROR)J渐减.



StP	发动机停止		
Α	正/反启动时进行时间标示		
run	正/反Accel 结束后以full电压操作		
b	正/反制动缓冲进行时间标示		
d	制动缓冲结束后下一制动进行时间标示		
E	E ERROR标示,与数字一起渐减		

27. 一般操作时DATA输入顺序(逆制动TYPE)






模式间移动 调整各位置数值










버튼을 눌러 설정

32

按键设置







28. BLOCK图(逆制动TYPE)

